

Návod k obsluze plynového hořáku C1080

NEBEZPEČÍ: Tento hořák se používá s hořlavým produktem. Ignorování tohoto varování může mít za následek výbuch nebo požár, který může způsobit škody, zranění nebo smrt. Před použitím si přečtete pokyny, varování a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Nepoužívejte, aniž byste si pozorně přečetli dokument. Následující pokyny nepředstavují vyčerpávající seznam možných nebezpečí.

Tento výrobek se smí používat jen s kazetou s přípojkou 7/16" odpovídající normě EN 417.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Neupravujte hořák a nepoužívejte neschválené příslušenství nebo palivo. Neopravujte sami hořák. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte výrobce, kvalifikovaného specialistu nebo servisní středisko. Před použitím hořák vždy zkontrolujte. Nepoužívejte poškozený hořák.

Nenoste volné nebo špatně padnoucí oblečení. Používejte ochranné brýle. Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vypněte plyn. Neohřívejte předměty obsahující nebezpečné materiály. Nepoužívejte hořák v blízkosti hořlavých předmětů.

Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte vzniku výparů z tavidel nebo olovnatých barev a vyhněte se zahřívání jakýchkoli kovů. Dávejte pozor, abyste zabránili vzniku výparů z kadmiování a zinkování kovů. Nepoužívejte hořák ve stísněných prostorách. Nemířte hořákem do obličeje, na jiné osoby nebo na hořlavé předměty. Nepoužívejte ho jako zapalovač. Kvůli plameni, který může poškodit oči, používejte během práce s hořákem vhodné ochranné brýle.

Topné povrchy mohou způsobit přenos tepla na sousední plochy, které mohou být hořlavé nebo se mohou silně zahřát. Vždy zkontrolujte, zda nedochází k nežádoucímu zahřívání dílů nebo materiálů.

Části hořáku mohou být velmi horké. Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Před odložením ho nechte vychladnout.

SERVIS

Za slunečných nebo větrných dnů používejte hořák venku s nejvyšší opatrností. Jasně světlo ztěžuje viditelnost plamene. Vítr může přenést plamen směrem k vám nebo na jiná místa, která nechcete zahřívát. Vítr může také přenášet jiskry na jiná místa s hořlavými materiály.

Nepřehřívejte okolní materiály a v případě potřeby použijte tepelný štít.

Neopravujte ani neohřívejte nádrže s benzinem, sudy s chemikáliemi, plechovky s aerosoly, nádoby se stlačeným plynem ani jiné chemické materiály. Při použití hořáku mějte vždy při ruce hasicí přístroj nebo kbelík s vodou. Před připojením hořáku k plynové láhvi se ujistěte, že je ventil uzavřený, otočením knoflíku na doraz směrem k symbolu „-“.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zapnutí zařízení:

1. Ujistěte se, že neuniká žádný plyn.
2. Mírně otočte knoflíkem regulace plynu směrem ke straně označené „+“, abyste nastavili nízký průtok plynu. **Příliš velký průtok plynu může bránit zapálení směsi.**
3. Jakmile otočíte ventilem, zapalte plamen dlouhou zápalkou nebo kuchyňským zapalovačem.
4. Po zapálení plynu počkejte asi jednu minutu, dokud se nezahřeje hořák a nestabilizuje plamen. Do této doby musí být hořák ve svislé poloze.
5. Jakmile se objeví stabilní plamen, nastavte velikost plamene knoflíkem regulace průtoku plynu.

Vypnutí zařízení:

1. Otáčejte ovládacím knoflíkem směrem ke straně označené „-“, dokud se zřetelně nezarazí, čímž přerušíte přívod plynu.
2. Nechte hořák zcela vychladnout.
3. Vizually zkontrolujte jednotku a všimněte si jakéhokoli poškození, nečistoty nebo netěsnosti.
4. Uložte přístroj podle doporučení uvedených v návodu k použití.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Uchovávejte hořák mimo dosah dětí a osob, které si nepřečetly návod. Nedovolte, aby přístroj použily osoby, které s ním nejsou seznámeny. Nemířte hořákem na sebe ani na jiné osoby.

Pokud přístroj nebude delší dobu použit nebo bude přepravován, je nutné odpojit plynovou nádobu a samostatně ji uskladnit. Při skladování hořáku zabraňte styku s korozivními materiály. Dodržujte všechny státní předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování.

Výrobce:

RICHMANN Sp. z o.o.

Długa Street 30, 25-650 Kielce, Polsko

www.richmanntools.pl

e-mail: biuro@richmanntools.pl

Tel.: +48 41 361 47 06

Návod k obsluze plynového hořáku C1081

NEBEZPEČÍ: Tento hořák se používá s hořlavým produktem. Ignorování tohoto varování může mít za následek výbuch nebo požár, který může způsobit škody, zranění nebo smrt. Před použitím si přečtěte pokyny, varování a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Nepoužívejte, aniž byste si pozorně přečetli dokument. Následující pokyny nepředstavují vyčerpávající seznam možných nebezpečí.

Tento výrobek se smí používat jen s kazetou s přípojkou 7/16" odpovídající normě EN 417.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Neupravujte hořák a nepoužívejte neschválené příslušenství nebo palivo. Neopravujte sami hořák. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte výrobce, kvalifikovaného specialistu nebo servisní středisko. Před použitím hořák vždy zkontrolujte. Nepoužívejte poškozený hořák.

Nenoste volné nebo špatně padnoucí oblečení. Používejte ochranné brýle. Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vypněte plyn. Neohřívejte předměty obsahující nebezpečné materiály. Nepoužívejte hořák v blízkosti hořlavých předmětů.

Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte vzniku výparů z tavidel nebo olovnatých barev a vyhněte se zahřívání jakýchkoli kovů. Dávejte pozor, abyste zabránili vzniku výparů z kadmiování a zinkování kovu. Nepoužívejte hořák ve stísněných prostorách. Nemířte hořákem do obličeje, na jiné osoby nebo na hořlavé předměty. Nepoužívejte ho jako zapalovač. Kvůli plameni, který může poškodit oči, používejte během práce s hořákem vhodné ochranné brýle.

Topné povrchy mohou způsobit přenos tepla na sousední plochy, které mohou být hořlavé nebo se mohou silně zahřát. Vždy zkontrolujte, zda nedochází k nežádoucímu zahřívání dílů nebo materiálů.

Části hořáku mohou být velmi horké. Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Před odložením ho nechte vychladnout.

POUŽITÍ

Za slunečných nebo větrných dnů používejte hořák venku s nejvyšší opatností. Jasné světlo ztěžuje viditelnost plamene. Vítr může přenést plamen směrem k vám nebo na jiná místa, která nechcete zahřívát. Vítr může také přenášet jiskry na jiná místa s hořlavými materiály.

Nepřehřívejte okolní materiály a v případě potřeby použijte tepelný štít.

Neopravujte ani neohřívejte nádrže s benzinem, sudy s chemikáliemi, plechovky s aerosoly, nádoby se stlačeným plynem ani jiné chemické materiály. Při použití hořáku mějte vždy při ruce hasicí přístroj nebo kbelík s vodou. Před připojením hořáku k plynové láhvi se ujistěte, že je ventil uzavřený, otočením knoflíku na doraz směrem k symbolu „-“.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zapnutí zařízení:

1. Ujistěte se, že neuniká žádný plyn.
2. Mírně otočte knoflíkem regulace plynu směrem ke straně označené „+“, abyste nastavili nízký průtok plynu. **Příliš velký průtok plynu může bránit zapálení směsi.**
3. Stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalovače, abyste jiskrou zapálili plynovou směs. V případě potřeby úkon opakujte.
4. Po zapálení plynu počkejte asi jednu minutu, dokud se nezahřeje hořák a nestabilizuje plamen. Do této doby musí být hořák ve svislé poloze.
5. Jakmile se objeví stabilní plamen, nastavte velikost plamene knoflíkem regulace průtoku plynu.

Vypnutí zařízení:

1. Otáčejte ovládacím knoflíkem směrem ke straně označené „-“, dokud se zřetelně nezarazí, čímž přerušíte přívod plynu.
2. Nechte hořák zcela vychladnout.
3. Vizually zkontrolujte jednotku a všimněte si jakéhokoli poškození, nečistoty nebo netěsnosti.
4. Uložte přístroj podle doporučení uvedených v návodu k použití.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Uchovávejte hořák mimo dosah dětí a osob, které si nepřečetly návod. Nedovolte, aby přístroj použily osoby, které s ním nejsou seznámeny. Nemířte hořákem na sebe ani na jiné osoby.

Pokud přístroj nebude delší dobu použit nebo bude přepravován, je nutné odpojit plynovou nádobu a samostatně ji uskladnit. Při skladování hořáku zabraňte styku s korozivními materiály. Dodržujte všechny státní předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování.

Výrobce:

RICHMANN Sp. z o.o.

Długa Street 30, 25-650 Kielce, Polsko

www.richmanntools.pl

e-mail: biuro@richmanntools.pl

Tel.: +48 41 361 47 06

Návod k obsluze plynového hořáku C1084

NEBEZPEČÍ: Tento hořák se používá s hořlavým produktem. Ignorování tohoto varování může mít za následek výbuch nebo požár, který může způsobit škody, zranění nebo smrt. Před použitím si přečtěte pokyny, varování a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Nepoužívejte, aniž byste si pozorně přečetli dokument. Následující pokyny nepředstavují vyčerpávající seznam možných nebezpečí.

Tento výrobek se smí používat jen s kazetou s přípojkou 7/16" odpovídající normě EN 417.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Neopravujte hořák a nepoužívejte neschválené příslušenství nebo palivo. Neopravujte sami hořák. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte výrobce, kvalifikovaného specialistu nebo servisní středisko. Před použitím hořák vždy zkontrolujte. Nepoužívejte poškozený hořák.

Nenoste volné nebo špatně padnoucí oblečení. Používejte ochranné brýle. Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vypněte plyn. Neohřívejte předměty obsahující nebezpečné materiály. Nepoužívejte hořák v blízkosti hořlavých předmětů.

Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte vzniku výparů z tavidel nebo olovnatých barev a vyhněte se zahřívání jakýchkoli kovů. Dávejte pozor, abyste zabránili vzniku výparů z kadmiování a zinkování kovů. Nepoužívejte hořák ve stísněných prostorách. Nemířte hořákem do obličeje, na jiné osoby nebo na hořlavé předměty. Nepoužívejte ho jako zapalovač. Kvůli plameni, který může poškodit oči, používejte během práce s hořákem vhodné ochranné brýle.

Topné povrchy mohou způsobit přenos tepla na sousední plochy, které mohou být hořlavé nebo se mohou silně zahřát. Vždy zkontrolujte, zda nedochází k nežádoucímu zahřívání dílů nebo materiálů.

Části hořáku mohou být velmi horké. Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Před odložením ho nechte vychladnout.

POUŽITÍ

Za slunečných nebo větrných dnů používejte hořák venku s nejvyšší opatrností. Jasně světlo ztěžuje viditelnost plamene. Vítr může přenést plamen směrem k vám nebo na jiná místa, která nechcete zahřívát. Vítr může také přenášet jiskry na jiná místa s hořlavými materiály.

Nepřehřívejte okolní materiály a v případě potřeby použijte tepelný štít.

Neopravujte ani neohřívejte nádrže s benzinem, sudy s chemikáliemi, plechovky s aerosoly, nádoby se stlačeným plynem ani jiné chemické materiály. Při použití hořáku mějte vždy při ruce hasicí přístroj nebo kbelík s vodou. Před připojením hořáku k plynové láhvi se ujistěte, že je ventil uzavřený, otočením knoflíku na doraz směrem k symbolu „-“.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zapnutí zařízení:

1. Ujistěte se, že neuniká žádný plyn.
2. Mírně otočte knoflíkem regulace plynu směrem ke straně označené „+“, abyste nastavili nízký průtok plynu. **Příliš velký průtok plynu může bránit zapálení směsi.**
3. Stisknutím a přidržením oranžového tlačítka piezoelektrického zapalovače (se symbolem blesku) se vytvoří jiskra, která zapálí plynovou směs. V případě potřeby opakujte.
4. Chcete-li, aby přístroj pracoval nepřetržitě, podržte tlačítko piezoelektrického zapalovače nebo stiskněte tlačítko pojistky zapalování (měděné tlačítko nad tlačítkem piezoelektrického zapalovače). Po stisknutí tlačítka pojistky zapalování uvolněte tlačítko piezoelektrického zapalovače.
5. Po zapálení plynu počkejte asi minutu, než se zahřeje hořák a stabilizuje plamen. Do té doby musí být hořák ve svislé poloze.
6. Jakmile se objeví stabilní plamen, nastavte jeho velikost knoflíkem regulace průtoku plynu.

Vypnutí zařízení:

1. Stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalovače, které se vrátí do vypnuté polohy („OFF“).
2. Otáčejte ovládacím knoflíkem směrem k symbolu „-“, dokud se nezarazí, čímž přerušíte přívod plynu.
3. Nechte hořák zcela vychladnout.
4. Vizuálně zkontrolujte přístroj s ohledem na jakékoli poškození, nečistotu nebo netěsnost.
5. Přístroj skladujte v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Uchovávejte hořák mimo dosah dětí a osob, které si nepřečetly návod. Nedovolte, aby přístroj použily osoby, které s ním nejsou seznámeny. Nemířte hořákem na sebe ani na jiné osoby.

Pokud přístroj nebude delší dobu použit nebo bude přepravován, je nutné odpojit plynovou nádobu a samostatně ji uskladnit. Při skladování hořáku zabraňte styku s korozivními materiály. Dodržujte všechny státní předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování.

Výrobce:

RICHMANN Sp. z o.o.

Długa Street 30, 25-650 Kielce, Polsko

www.richmanntools.pl

e-mail: biuro@richmanntools.pl

Tel.: +48 41 361 47 06

Návod k obsluze plynového hořáku C1086

NEBEZPEČÍ: Tento hořák se používá s hořlavým produktem. Ignorování tohoto varování může mít za následek výbuch nebo požár, který může způsobit škody, zranění nebo smrt. Před použitím si přečtěte pokyny, varování a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Nepoužívejte, aniž byste si pozorně přečetli dokument. Následující pokyny nepředstavují vyčerpávající seznam možných nebezpečí.

Tento výrobek se smí používat jen s kazetou s přípojkou 7/16" odpovídající normě EN 417.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Neopravujte hořák a nepoužívejte neschválené příslušenství nebo palivo. Neopravujte sami hořák. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte výrobce, kvalifikovaného specialistu nebo servisní středisko. Před použitím hořák vždy zkontrolujte. Nepoužívejte poškozený hořák.

Nenoste volné nebo špatně padnoucí oblečení. Používejte ochranné brýle. Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vypněte plyn. Neohřívejte předměty obsahující nebezpečné materiály. Nepoužívejte hořák v blízkosti hořlavých předmětů.

Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte vzniku výparů z tavidel nebo olovnatých barev a vyhněte se zahřívání jakýchkoli kovů. Dávejte pozor, abyste zabránili vzniku výparů z kadmiování a zinkování kovu. Nepoužívejte hořák ve stísněných prostorách. Nemířte hořákem do obličeje, na jiné osoby nebo na hořlavé předměty. Nepoužívejte ho jako zapalovač. Kvůli plameni, který může poškodit oči, používejte během práce s hořákem vhodné ochranné brýle.

Topné povrchy mohou způsobit přenos tepla na sousední plochy, které mohou být hořlavé nebo se mohou silně zahřát. Vždy zkontrolujte, zda nedochází k nežádoucímu zahřívání dílů nebo materiálů.

Části hořáku mohou být velmi horké. Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Před odložením ho nechte vychladnout.

POUŽITÍ

Za slunečných nebo větrných dnů používejte hořák venku s nejvyšší opatností. Jasně světlo ztěžuje viditelnost plamene. Vítr může přenést plamen směrem k vám nebo na jiná místa, která nechcete zahřívát. Vítr může také přenášet jiskry na jiná místa s hořlavými materiály.

Nepřehřívejte okolní materiály a v případě potřeby použijte tepelný štít.

Neopravujte ani neohřívejte nádrže s benzinem, sudy s chemikáliemi, plechovky s aerosoly, nádoby se stlačeným plynem ani jiné chemické materiály. Při použití hořáku mějte vždy při ruce hasicí přístroj nebo kbelík s vodou. Před připojením hořáku k plynové láhvi se ujistěte, že je ventil uzavřený, otočením knoflíku na doraz směrem k symbolu „-“.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zapnutí zařízení:

1. Ujistěte se, že neuniká žádný plyn.
2. Mírně otočte knoflíkem regulace plynu směrem ke straně označené „+“, abyste nastavili nízký průtok plynu. **Příliš velký průtok plynu může bránit zapálení směsi.**
3. Stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalovače, abyste jiskrou zapálili plynovou směs. V případě potřeby úkon opakujte.
4. Po zapálení plynu počkejte asi jednu minutu, dokud se nezahřeje hořák a nestabilizuje plamen. Do této doby musí být hořák ve svislé poloze.
5. Jakmile se objeví stabilní plamen, nastavte velikost plamene knoflíkem regulace průtoku plynu.

Vypnutí zařízení:

1. Otáčejte ovládacím knoflíkem směrem ke straně označené „-“, dokud se zřetelně nezarazí, čímž přerušíte přívod plynu.
2. Nechte hořák zcela vychladnout.
3. Vizually zkontrolujte jednotku a všimněte si jakéhokoli poškození, nečistoty nebo netěsnosti.
4. Uložte přístroj podle doporučení uvedených v návodu k použití.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Uchovávejte hořák mimo dosah dětí a osob, které si nepřečetly návod. Nedovolte, aby přístroj použily osoby, které s ním nejsou seznámeny. Nemířte hořákem na sebe ani na jiné osoby.

Pokud přístroj nebude delší dobu použit nebo bude přepravován, je nutné odpojit plynovou nádobu a samostatně ji uskladnit. Při skladování hořáku zabraňte styku s korozivními materiály. Dodržujte všechny státní předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování.

Výrobce:

RICHMANN Sp. z o.o.

Długa Street 30, 25-650 Kielce, Polsko

www.richmanntools.pl

e-mail: biuro@richmanntools.pl

Tel.: +48 41 361 47 06