

Návod k použití svítilny PC5904

1. Obecné informace

Čelní svítilna 5W CREE LED + 2SMD LED + 2LED RED – nenahraditelná v garážích, opravárnách, při kempování, nočních výletech nebo například při výměně kol.

Specifikace:

- Počet LED zářivek: 5W CREE LED + 2SMD LED + 2LED RED
- Baterie: 1200 mAh
- Napětí: 230V AC nebo 5V USB

Balení obsahuje:

- Čelní svítilna
- USB kabel 230V / 5V
- Vše zabaleno v estetickém sáčku

2. Použití svítilny

Pokud se malá LED zářivka rozsvítí červeně, znamená to, že vnitřní akumulátor svítilny je vybitý. Pro nabití akumulátoru postupujte následovně: Zasuňte jeden konec kabelu nabíječky do příslušné zásuvky na svítilně a druhý konec kabelu do volného USB portu na vašem počítači. Nabíjecí proces se zahájí automaticky. Po úplném nabití svítilny odpojte kabel nabíječky. Během nabíjecího procesu svítí LED kontrolka červeně, poté oranžově. Jakmile je baterie plně nabitá, LED kontrolka se rozsvítí zeleně.

3. Funkce osvětlení

Svítilna je vybavena funkcí, která umožňuje přepínat mezi 6 režimy činnosti. Pro změnu daného režimu stiskněte několikrát hlavní spínač (pravá a levá strana)

Pravý pracovní režim:

- stálé (nepřerušované) bílé světlo 100%
 - stálé (nepřerušované) bílé světlo 50%
 - pulzující bílé světlo
- Tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund:
- stálé (nepřerušované) červené světlo 100%
 - pulzující červené světlo

Levý pracovní režim (pohybový senzor):

- stálé (nepřerušované) bílé světlo 100%

4. Pokyny k používání a údržba

- Nepokoušejte se svítilnu rozebírat. To může vést k trvalému poškození přístroje a k porušení záručních podmínek.
- Je doporučováno používat kvalitní zdroje napájení vyrobené uznávanými a spolehlivými společnostmi.
- Vyvarujte se přehřívání baterií. Pokud je tělo svítilny horké, přepněte nastavení osvětlení do úspornějšího režimu nebo svítilnu vypněte a nechte vychladnout.
- Vždy používejte zdroje napájení vyrobené stejným výrobcem, stejného typu a stejnou úroveň nabití. Pokud je svítilna delší dobu nepoužívána, je doporučováno vyjmout baterie, aby se zabránilo úniku kapaliny z baterií nebo jejich explozi.
- Při přepravě nebo delším skladování svítilny je doporučováno vyjmout baterie, aby se zabránilo náhodnému spuštění zařízení.
- Doporučuje se pravidelně čistit kontakty svítilny, zejména pokud osvětlení není stabilní, vynechává nebo v případě, že svítilna nejde zapnout.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené.
- Vnější části svítilny čistěte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva.
- Držte mimo dosah dětí. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

5. Likvidace

Svítilna musí být zlikvidována v souladu s příslušnou státní legislativou a na příslušných místech určených pro recyklaci a nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením. S použitými bateriemi musí být nakládáno v souladu s příslušnou státní legislativou a na příslušných místních sběrných místech.

Poznámka!

Nedodržování těchto pokynů může vést k přehřátí baterií a následnému výbuchu nebo zranění! Svítilna vyzařuje světlo o vysoké intenzitě, které může způsobit poškození očí. Nemířte světelným paprskem přímo do očí.

Výrobce: RICHMANN Sp. z o.o.
ul.Długa 15 Kielce, 25 650 Polsko



tel.: 041 / 361 47 06, 362 95 31
www.richmannntools.pl
e-mail: biuro@richmannntools.pl